

medi Golden Rules vid mätning för flatstickat

Detta dokument sammanfattar viktiga saker du bör ha i åtanke när du mäter för flatstickad kompression.

Vi rekommenderar att du alltid mäter så kallade "tigha mått". Detta innebär att måttbandet dras åt vid omfångsmåtten. Tigha mått innebär att passformen på kompressionsmaterialet blir optimal och att avsvällningen ökar markant.

- Tigha mått mäts genom att dra åt måttbandet med ett bestämt tryck.
- Tag inte tigha mått vid leder eller vid väldigt små omfång (t.ex. fingrar och tår).
- Iakttag försiktighet vid mått som avslutar strumpan.
- Mät aldrig direkt i hudveck, utan precis ovanför.
- Låt alltid längdmåtten följa hudens kontur (ej fågelvägen).

Vi tillverkar kompressionsmaterial med millimeterprecision, men det finns vissa relationer du bör tänka på.

För byxdelar gäller att relationen mellan följande mått måste följa nedanstående regler:

- $\varnothing K1$ får vara max 5 cm längre än $\varnothing K2$
- $\varnothing H$ får vara max 10 cm längre än $\varnothing K1$
- Det måste vara minst 10 cm mellan $\varnothing F$ och $\varnothing K2$
- $\varnothing K2T$: Vi rekommenderar uppmätt längd plus 4 cm för att byxdelen inte ska bli för kort baktill.

För ellips vid knäveck:

- $\varnothing E1$ (längd knäveck) måste vara minst 1 cm kortare än $\varnothing E$
- Glöm inte att ange mått för ellipsen (2-8 cm). 8 cm används för rullstolsburna brukare.

Måttagningsfilmer på YouTube

Vi har tagit fram tre instruktionsfilmer som visar korrekt måtttagning för flatstickade ben- och armstrumpor samt tåkappor. Du hittar länkar till alla våra filmer på vår hemsida www.medi.se

Information

Orderblanketter

På vår hemsida finns uppdaterade orderblanketter. Välj att skriva ut dem eller fyll i dem direkt på skärmen.

Service

Önskar du mer information om måtttagning, vänligen kontakta din ansvarige produktspecialist alternativt vår kundservice.

Kontaktuppgifter

Kundservice 08-96 97 98
E-post info@medi.se